
ていでん丸 mini 取扱説明書

1. 各部の名称



2. 初期設定(電池の寿命を長持ちさせるための設定)

まず最初に①切替スイッチを真中にしてOFF状態にする。 ACアダプタの電源コードを②ジャックに差し込んで、プラグ側を家庭用電源コンセントに 差してていでん丸 miniを8時間半充電する(③充電表示LEDが赤く点灯する)



充電が完了すると③充電表示LEDが消える。 電源コードを抜いて、①切替スイッチを外側の「モード1」に入れて7時間以上点灯させる



充電がすべて無くなったらもう一度充電する。これを2~3回繰り返す



3. 使用方法

